



АРИОН

**Комплект маркировочных знаков
Элитест №2
(буквы кириллица)**

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы кириллица) (далее «маркировочные знаки») изготовлен в соответствии с ТУ 4276-052-96651179-2016, ГОСТ 15843-79 и предназначен для обозначения участков контроля и последующей их идентификации на радиографических снимках при проведении рентгеновского контроля.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Маркировочные знаки предназначены для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-40 ÷ +45
Относительная влажность воздуха (при температуре 20 °С), %, не более	98
Атмосферное давление, кПа	86,6 ÷ 106,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1

Наименование параметра	Значение
Материал маркировочных знаков	сплав свинца
Габаритные размеры знаков, В × Ш × Т, мм	8±0,3 × 5,0±0,5 × 1,5±0,2
Габаритные размеры пеналов, Д × Ш × В, мм	40,0 × 16,0 × 5,0
Габаритные размеры коробки, Д × Ш × В, мм	155,0 × 143,0 × 38,0

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы кириллица), включающий в себя: - буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, Ъ; - буквы Р, Б; - пенал; - пинцет; - коробка.	по 20 шт. каждая; по 10 шт. каждая; 5 шт.; 1 шт.; 1 шт.
Паспорт	1 экземпляр на партию

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 В пенал при помощи пинцета набрать необходимое обозначение контролируемого изделия или его отдельного участка. После чего установить пенал в карман кассеты или непосредственно на изделие.

5.2 По окончании работ маркировочные знаки из пеналов разложить по соответствующим ячейкам коробки, предварительно очистив пеналы и знаки от грязи, масла и следов влаги.

